Niveau : 1^{ère} C	OG 4 : ANALYSER LE FONCTIONNEMENT DE QUELQUES COMPOSANTS ELECTRONIQUES.	
TITRE : L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL		Durée : 8 H
Objectifs spécifiques :	OS 4 : Utiliser l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. OS 5 : Utiliser l'amplificateur opérationnel en régime saturé.	
Moyens :		
Vocabulaire spécifique :		
Documentation : Livres de Physique AREX Première C et D, Eurin-gié Première S et E. Guide pédagogique et Programme.		
Amorce :
Plan du cours : I) Généralités sur l'amplificateur opérationnel 1° Description 2° Symbole 3° Caractéristique d'un amplificateur II) Amplificateur opérationnel en régime linéaire 1° Propriétés d'un amplificateur opérationnel idéal 2° Quelques fonctions de l'amplificateur opérationnel 2.1° Montage suiveur 2.1.1° Montage 2.1.2° Relation entre U_e et U_s 2.2° Montage amplificateur inverseur 2.2.1° Montage	2.2.2° Relation entre U_e et U_s 2.3° Montage amplificateur non inverseur 2.3.1° Montage 2.3.2° Relation entre U_e et U_s 2.4° Montage sommateur inverseur 2.4.1° Montage 2.4.2° Relation entre U_s et les tensions d'entrée U_1 et U_2 III) Amplificateur opérationnel en régime saturé 1° Propriétés 2° Montage comparateur 3° Application : l'allumeur de réverbères	

I) Généralités sur l'amplificateur opérationnel

1° Description

L'amplificateur opérationnel (AOP) est un circuit intégré linéaire possédant huit bornes. Il se présente sous la forme d'un boîtier

L'encoche est un repère qui permet de reconnaître chacune des 8 bornes et de les numéroter de façon standard.

- la borne 2 est l'**entrée inverseuse (E⁻)** ;
- la borne 3 est l'**entrée non inverseuse (E⁺)** ;
- les bornes 4 et 7 sont les **bornes d'alimentation** (négative A⁻ et positive A⁺) ;
- la borne 6 est la **borne de sortie (S)** ;
- les bornes 1 et 5 sont les **bornes de réglage d'offset** ;
- la borne 8 n'est pas connectée.

2° Symbole

Le symbole de l'AOP est :

3° Caractéristique d'un amplificateur

Caractéristique d'un amplificateur réel

Caractéristique d'un amplificateur idéal

La caractéristique de l'AO présente deux régimes.

Dans la partie centrale le coefficient directeur G de la droite est appelé **gain différentiel**. Il est **très grand**. On a : $U_s = G \times U_d$.

Les tensions $-V_{CC}$ et $+V_{CC}$ sont les tensions d'alimentation, les tensions $-V_{sat}$ et $+V_{sat}$ sont les tensions de saturation. On a toujours $|\pm V_{sat}| < |\pm V_{CC}|$.

II) Amplificateur opérationnel en régime linéaire

1° Propriétés d'un amplificateur opérationnel idéal

- L'amplificateur opérationnel idéal présente une résistance d'entrée infinie $\Rightarrow i^- = i^+ = 0$: les courants d'entrée sont négligeables.
- En régime linéaire, $U_d = U_+ - U_- = 0$: l'entrée inverseuse E^- et l'entrée non inverseuse E^+ sont au même potentiel.
- La tension de sortie est toujours inférieure à la tension de saturation de l'AOP : $|U_s| < V_{sat}$.

Remarques :

- * La tension U_d est appelée **tension différentielle**.
- * L'AOP fonctionne aussi bien avec les tensions alternatives que les tensions continues.

2° Quelques fonctions de l'amplificateur opérationnel

2.1° Montage suiveur

2.1.1° Montage

Fomesoutra.com
ça soutra !
 Docs à portée de main

Dans ce montage, la tension d'entrée U_e est appliquée directement à l'entrée non inverseuse.

2.1.2° Relation entre U_e et U_s

- * Considérons à la maille MSABM :

La loi des mailles $\Rightarrow U_{MS} + U_{SA} + U_{AB} + U_{BM} = 0$

$$U_{MS} = -U_s ; U_{SA} = 0 ; U_{AB} = -U_d \text{ et } U_{BM} = U_e$$

$$\Rightarrow -U_s - U_d + U_e = 0 \Rightarrow U_e = U_s + U_d \text{ or } U_d = 0$$

d'où :
$$U_e = U_s$$

La tension de sortie **suit** la tension d'entrée (exemple du **voltmètre électronique**).

2.2° Montage amplificateur inverseur

2.2.1° Montage

Fomesoutra.com
ça soutra !
 Docs à portée de main

2.2.2° Relation entre U_e et U_s

* Maille MNABM :

$$\text{On a : } -U_e + R_1 I_1 - U_d = 0 \Rightarrow U_e = R_1 I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{U_e}{R_1}$$

$$\text{La loi des nœuds au point A : } I_1 = I_2 + i_- \Rightarrow I_1 = I_2 \text{ car } i_- = 0.$$

* Maille MSABM :

$$\text{On a : } -U_s - R_2 I_2 - U_d = 0 \Rightarrow U_s = -R_2 I_2 = -R_2 I_1$$

d'où :
$$U_s = -R_2 \frac{U_e}{R_1}$$

Le rapport $G = \frac{U_s}{U_e} = -\frac{R_2}{R_1}$ est appelé **gain en tension** de l'amplificateur.

2.3° Montage amplificateur non inverseur

2.3.1° Montage

2.3.2° Relation entre U_e et U_s

* Maille MNABM :

$$\text{On a : } R_1 I_1 - U_d + U_e = 0 \Rightarrow U_e = -R_1 I_1 \Rightarrow I_1 = -\frac{U_e}{R_1}$$

$$\text{La loi des nœuds au point A : } I_1 = I_2 + i_- \Rightarrow I_1 = I_2 \text{ car } i_- = 0.$$

* Maille MSANM :

$$\text{On a : } -U_s - R_2 I_2 - R_1 I_1 = 0 \Rightarrow U_s = -R_1 I_1 - R_2 I_2 = -(R_1 + R_2) I_1$$

$$\text{d'où : } \boxed{U_s = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_e}$$

$$\text{Le gain en tension de l'amplificateur est : } G = \frac{U_s}{U_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}.$$

2.4° Montage sommateur inverseur

2.4.1° Montage

2.4.2° Relation entre U_s et les tensions d'entrée U_1 et U_2

* Maille MN_1ABM :

$$-U_1 + R_1 I_1 - U_d = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{U_1}{R_1}$$

* Maille MN_2ABM :

$$-U_2 + R_2 I_2 - U_d = 0 \Rightarrow I_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

La loi des nœuds au point A : $I_1 + I_2 = I_3 + i_- \Rightarrow I_3 = I_1 + I_2$ car $i_- = 0$.

* Maille $MSABM$:

$$-U_s - R_3 I_3 = 0 \Rightarrow U_s = -R_3 I_3$$

d'où :

$$U_s = -R_3 \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right)$$

Fomesoutra.com
ça soutra !
Docs à portée de main

III) Amplificateur opérationnel en régime saturé

1° Propriétés

En régime saturé, quelque soit la tension d'entrée :

- * la tension de sortie ne peut posséder que deux états électriques :

$$U_s = + V_{\text{sat}} \quad \text{ou} \quad U_s = - V_{\text{sat}}$$
- * La tension différentielle est non nulle : $U_d \neq 0 \Rightarrow U_+ \neq U_-$.

2° Montage comparateur

U_1 est la tension de référence et U_2 , la tension à comparer à U_1 .

- * Maille MN_1AN_2M :

$$-U_1 + 0 - U_d + U_2 = 0 \Rightarrow U_d = U_2 - U_1$$

- Si $U_1 > U_2 \Rightarrow U_d < 0$ alors $U_s = -V_{\text{sat}}$;
- Si $U_1 < U_2 \Rightarrow U_d > 0$ alors $U_s = +V_{\text{sat}}$.

3° Application : l'allumeur de réverbères

Quand la LDR est éclairée, la lampe est éteinte.